



Кантователь

Назначение

Кантователь предназначен для переворота рам тележек тягового подвижного состава (ТПС) при выполнении диагностических, сварочных, наплавочных и других видов работ в депо. Кантователь предназначен для поворота рамы и подготовки ее к переносу на позицию «Системы контроля геометрических параметров рам тележек электровозов «ЛИС-РТ-3». В зависимости от типа ТПС, кантователь, в соответствии с таблицей 1, изготавливается в двух исполнениях и в соответствии с таблицей 2 комплектуется следующими захватами:

Таблица 1

Обозначение	Тип ТПС
А3117.00.00	2ЭС4К, 2ЭС5К, Э5К, ЭП1, 2ЭС6, ЭП10
А3117.00.00-01	ЭП2К, ТЭП70БС, 2ТЭ25К, 2ТЭ116У

Таблица 2

Обозначение	Тип ТПС
А3117.20.00	2ЭС4К, 2ЭС5К, Э5К, ЭП1
А3117.25.00	ЭП10
А3117.35.00, А3117.60.00	ЭП2К
А3117.40.00, А3117.65.00	ТЭП70БС
А3117.45.00, А3117.70.00	2ТЭ25К
А3117.50.00, А3117.75.00	2ТЭ116У
А3117.30.00 А3117.55.00	2ЭС6

Технические характеристики

Питающая сеть	3N~50 Гц, 220/380 В
Установленная мощность кантователя, кВт, не более	9

Грузоподъемность, кН, не более	50	
Допускаемый момент на оси вращения, Нм, не более	5000	
Частота вращения, мин ⁻¹ , не более	0,4	
Скорость вертикального перемещения, м/мин	0,625	
Высота оси вращения от пола, мм: минимальная	830	
максимальная	2000	
Угол поворота захватов	180°	
Габаритные размеры, мм, не более	A3117.00.00	A3117.00.00-01
длина	7400	9500
ширина	2770	1200
высота	2867	2867
Масса установленного оборудования, кг, не более	5621	5921

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	ШТ.
Кантователь А3117.00.00, комплект	1
Эксплуатационная документация, комплект	1
Запасные части, комплект	1

Примечание: поставка захватов для конкретного типа локомотива оговаривается при заказе.