



Назначение

Стеллаж предназначен для установки верхних корпусов тягового редуктора и служит их накопителем как в процессе ремонта, так и после ремонта.

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стеллаж A2070.05	1
Паспорт, экз.	1